



## Tastatur-Interface für Amiga 1200

### Betriebsanleitung

Das PC-Tastaturinterface ersetzt zusammen mit einer Standard PC-AT-Tastatur die originale A-1200 Tastatur vollständig.

Das Amiga Tastaturinterface besteht aus zwei Interface-Kästchen und ermöglicht die Verlängerung der Originaltastatur über ein 5-poliges Spiralkabel.

#### EINBAU

Vergewissern Sie sich bitte, daß Ihr Amiga von der Stromversorgung getrennt ist.

Nach dem Öffnen des Amiga Gehäuses (Garantieanspruch geht verloren) wird die Tastatur zusammen mit dem Folienkabel entfernt. Dazu wird zuerst die Verriegelung des Folienkabels auf der Hauptplatine geöffnet, durch Hochziehen, wobei man sie an beiden Enden hochhebt, damit sich das Folienkabel dann leicht herausziehen läßt.


Das Gehäuse des Tastaturinterfaces können Sie mit doppelseitigem Klebeband am Gehäuse des Amiga 1200 befestigen.

Das neue Folienkabel zur Verbindung des Tastatureinganges der Amiga Hauptplatine mit dem Tastaturinterface wird in die Kontaktöffnungen so eingesteckt, daß die metallisch-silbernen Kontaktzungen gegen die Metallkontakte der Buchsen gedrückt werden, wenn die Verriegelung geschlossen ist. Beim Tastaturinterface zeigt dabei die Plastikseite des Folienkabels zur hellgrauen Verriegelungslasche. Dann verriegeln Sie durch Hineindrücken der Verriegelung.

Nachdem die Verbindung zur Hauptplatine hergestellt ist liegt die + 5 Volt Versorgungsspannung Ihres Amigas direkt über das Folienkabel am Interface an. Die PC-Tastatur oder das Amiga-Original-tastatur-Interface werden direkt über das Spiralkabel mit Strom versorgt.

# Einbau des Tastaturinterfaces in den A-1200 Tower

Tower-Rückwand, von innen gesehen





# PC-Tastatur für Amiga 1200 Computer

## Tastaturinterface

### TASTENBELEGUNG

#### PC-Tastatur

Ende  
Entf ( Del )  
Strg links ( Ctrl links )  
Strg rechts ( Ctrl rechts )  
F12  
Einfg ( Ins )  
Strg (L) + Strg (R) + Einfg od. F12  
Alt Gr (rechts) + Strg ( L oder R )  
Alt ( links ) + Strg ( L oder R )  
Num ( Num Lock )  
÷  
Pos1 ( Home )  
Bild ↑ ( Page up )  
Restliche Tastenbelegung:

#### AMIGA - Tastatur

Help  
Del  
Amiga links  
Amiga rechts  
Ctrl  
Ctrl  
RESET = Warmstart  
Menü öffnen  
(rechte Maustaste)  
Menü auswählen  
(Linke Maustaste)  
[ {  
} ]  
\ |  
/ ( Teilungsstrich )  
1 zu 1.

\_oOo\_

Im Lieferumfang enthalten ist ein SETKEY Softwaretreiber für die Startup-Sequenz, mit dem die Tastenbelegung jederzeit geändert werden kann. Ideen und Hinweise, sowie Verbesserungsvorschläge zur Handlichkeit der Bedienung der Tastatur und der Tastenbelegung sind willkommen!

Bei dem Interface für den A-1200 im Plastikgehäuse wird ein Kabelstück mit einer runden gekapselten DIN-Steckbuchse geliefert. Das Interfacegehäuse wird hinten außen an den A-1200 geklebt. Bei der Version für Montage im Towergehäuse wird stattdessen eine Metallbuchse mit Schraubenlöchern für die Gehäuserückwand verwendet.

Als nächstes stecken Sie bitte das andere Ende des Tastaturbuchsenkabels mit dem 5-poligen Flachstecker an das Interface, und zwar so gepolt, daß die freie Pin-Position des Kabelsteckers dem fehlenden Pin am Interface gegenüber liegt.

Nur original Amiga-Tastatur-Version: Tastaturseitig: Der Anschluß der Folienkontakte der Tastatur an das Interface erfolgt ähnlich wie bei der Hauptplatine und ist weiter oben beschrieben. Dann die Schutzfolie des doppelseitigen Klebestreifens vom tastaturseitigen Interfacegehäuse abziehen und es auf das Blech der Tastatur kleben. Dabei läuft das Folienkabel im Halbkreisbogen um das Interfacegehäuse herum. Der 4-polige Stecker des Tastatur-Spiralkabels wird an der Seite des Interfaces eingesteckt. Er ist durch Polungskerben verpolungssicher ausgeführt, bitte beachten. Schrauben Sie dann die Kabelöse des schwarzen Massekabels vom Tastaturkabel am Blech der Tastatur fest.

