

## CDTV Rom Update

Um Kickstart 2.0 im Ihrem CDTV zu nutzen, benötigen Sie das Rom Update.

Dieses besteht aus zwei Roms mit der Bezeichnung  
**U 34 und U 35.**

Öffnen Sie vorsichtig Ihr CDTV und nehmen den Deckel ab. Danach sehen Sie in der Mitte der Platine zwei Roms ( od. Eproms) und neben den Sockeln auf der Platine ist die Steckplatzbezeichnung U 34 und U 35 aufgedruckt.

Nehmen Sie einen Schraubendreher und entfernen Sie die alten Roms, die Sie uns dann zurück schicken da Sie das Update im Austausch erhalten.

### **Achtung !!!**

Achten Sie beim Ausbau auf die Kerbe und die Richtung der Bauteile, denn dies ist wichtig für den Einbau. Falsches oder verkehrtes einsetzen führt zu Zerstörung der Roms.

Jedes Rom wird vor dem Versand von uns getestet, und so ist eine 100 % Funktion gewährleistet

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit OS 2.0 auf Ihren CDTV

Kick-Rom Steckplatz U 13