

9297

SPEICHERERWEITERUNG 512K FÜR AMIGA 500 MIT UHR

Mit dieser Speichererweiterung wird der Hauptspeicher Ihres Amiga 500 auf insgesamt 1 Mega-Byte aufgerüstet. Desweiteren ist eine akkugepufferte Uhr auf der Platine enthalten, so daß die Uhrzeit und das Datum auch nach dem Ausschalten des Rechners immer auf dem aktuellen Stand bleibt.

Einbau:

Schalten Sie zuerst Ihren Amiga aus und entfernen Sie die Bodenklappe, damit die Stiftreihe für die Speichererweiterung sichtbar wird.

Stecken Sie die Erweiterung nun so auf die Stiftleiste, daß die Bauteile nach oben, also zum Inneren des Rechners, zeigen.

Sie können die Bodenklappe jetzt wieder schließen und Ihren Amiga in Betrieb nehmen.

Nach dem Booten der Workbench steht Ihnen nun ein Arbeitsspeicher von einem Mega-Byte zur Verfügung.

Einstellen der Uhr:

Öffnen Sie das Workbench-Fenster und starten Sie das Preferences-Program m.

Stellen Sie nun die Uhrzeit ein und klicken Sie die Funktion "SAVE" in der rechten, unteren Ecke an.

Der Schreibschutz Ihrer Workbench muß hierzu ausgeschaltet sein !

Öffnen Sie das System-Icon und starten Sie den Command-Line-Interpreter (CLI).

Über den Befehl "SETCLOCK OPT SAVE" wird die Uhrzeit und das Datum in den Akku der Speichererweiterung geschrieben und läuft dort ununterbrochen weiter.

Hinweis:

Mittels des Schalters ist es möglich, die Speichererweiterung abzuschalten.

Dies ist deshalb sinnvoll, da einige (wenige) Programme nicht mit einer Speichererweiterung, sondern nur mit dem Original-512K-Speicher, zusammenarbeiten.